



Sanitizátor Oclean X Pro

Sanitizátor Oclean pomocí UVC-LED záření rychle a účinně dokáže dezinfikovat zubní kartáčky a odstraňuje tak až 99,9 % bakterií. Vaše pomůcky na čištění zubů budou vždy hygienické, čímž můžete účinně předcházet onemocněním dásní, zubnímu kazu a infekčním chorobám.

Využívá **UVC** světlo k **likvidaci většiny bakterií**.

Modré LED jsou použity k indikaci provozu zařízení, protože ultrafialové světlo je lidským okem neviditelné.

Vestavěná baterie s kapacitou **1000mAh** umožňuje provozní dobu až **20 dní**. K nabíjení se používá zásuvka USB typu C, která se nachází vedle struny.



Spuštění – zatažením za **provázek (rozsvítí se UVC lampa na 5 minut, pokud hlavice zůstanou v zařízení, UVC lampa se zapne každých 6 hodin po dobu 2 minut kvůli další dezinfekci)**.

Časovač pro **automatickou sanitaci**.

Vícebarevná LED pro **indikaci stavu baterie**.

Indikační LED:

Bílá – nabíjení

Zelená – nabito

Blikající červená – vyžadováno nabití

Má integrovaný akumulátor, a proto při instalaci není třeba řešit napojení na rozvody elektrické energie.

Do sanitizátoru můžete vložit až 5 zubních kartáčků pro celou rodinu, z toho 3 pozice slouží k dezinfekci a 2 pozice slouží k uložení kartáčků. Design je inspirován retro lampou s oblým tvarem a provázkem pro aktivaci, příjemně tedy zapadne do každého moderního interiéru. Transparentní ABS materiál napomáhá pohodlnému umístění zubních kartáčků. Jemná modrá kontrolka vám připomene, abyste se vyhnuli ultrafialovému záření, a chránili tak svůj zrak.

Základní specifikace:

Rozměry: 12,1 cm (délka) × 5,6 cm (výška) × 6,7 cm (hloubka)

Hmotnost: 132,2 g

Určeno až pro 5 kartáčků

Kompatibilní s ručními i elektrickými kartáčky všech značek

Automatická sanitace každých 6 hodin

Kapacita baterie: 1 000 mAh (Li-ion)

Napájení: DC 9 V / AC 220 V

USB-C nabíjení

Výdrž baterie: 20 dní, 25 dní v režimu Standby

Plné dobití: za 2,5 hodiny

Životnost LED osvětlení: > 8000 hodin

Provozní teplota: – 10° ~ 50 °C